



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Kontrolllampe grün 230V, 14A	heating indicator, green 230V, 14A	A039883
2	Kontrolllampe gelb 230V, 14A	power indicator, yellow 230V, 14A	A039887
4	Abdeckung hinten z. Schaltkasten	back board	A040462
5	Abdeckung vorne z. Schaltkasten	housing	A040463
6	Sicherheitsthermostat EGO 230°C	temperature limiter EGO 230°C	016240438
7	Mikroschalter komplett	microswitch complete	016240435
8	Anschlussklemme	connecting terminal	A040461
9	Thermostat EGO 220V/190°C	thermostat EGO 220V/190°C	A039882
	Thermostat 190°C/230V	thermostat 190°C/230V	A040032
10	Knebel für Thermostat	knob for thermostat	A040078
12	Zugentlastung	power cord jacket	016240434
13	Anschlusskabel	power cord	A039896
14	Griff für Gehäuse (ohne Schrauben)	handle for housing (without screws)	016240427
15	Gehäuse	housing	A040464
16	Fuss (schwarz, Ø 30x15mm) komplett	rubber foot (black, Ø 30x15mm) complete	A042567
17	Becken	basin	A040035
18+27	Deckel mit Griff	lid	A040916
19	Krümelsieb	sieve	A040917
20	Korb 235 x 190 x 140 mm, Maschengröße 6 mm	fryer basket 235 x 190 x 140 mm	A040456
21	Heizungsabdeckung	safeguard board for heating element	A040924
22+23	Heizelement 50Hz/230V	heating element 50Hz/230V	A039886
24	Korbaufhängung	rod for hanging basket	016240426
25	Kunststoffgriff zum Korb	handle of basket	A041303
26	Klemme groß	clamp for probe (big)	016210820
27	Griff zum Deckel	handle of lid	A040913
28	Dichtung zum Temperaturfühler	sealing for temperature feeler	016240433
-	Schaltkasten-Elektro	electric box	A040458
o.Abb./no pic.	Stütze für Heizelement unten mit Verschraubung	bracket for heating element with axel	A040572



Elektro-Fritteuse "SNACK III"
 Artikel-Nr.: A162.800E

Ersatzteilliste
 01.09.2011